

通	水		
暖	给	工	艺
			自
			控
建	结	电	气
筑	构	气	通

室内工程做法表二

编号	工程名称	工程做法	适用部位	图集编号	编号	工程名称	工程做法	适用部位	图集编号
楼面2	预留面层楼面	<ul style="list-style-type: none">• 预留面层30厚,用户自理• 2厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻300高,与墙面防水层搭接,搭接长度250• 刷基层处理剂一遍• 80厚C15豆石混凝土填充热水管道间随打随抹平向地漏找坡1%,最薄处50厚,加热管上皮≥30厚(上下配φ3双向@50双向钢丝网片,中间敷散热管)• 20厚复合铝箔挤塑聚苯乙烯保温板• 20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面,找平抹光• 无机铝盐防水素浆• 现浇钢筋混凝土楼板	住宅卫生间 结构降板50	参12J1-楼409F	踢脚2	石质板材踢脚	<ul style="list-style-type: none">• 8~10厚石材面层,稀水泥浆擦缝 (砖墙)• 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配用专用胶粘剂)粘结层• 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序)• 6厚1:2水泥砂浆• 9厚1:3水泥砂浆• 基层墙体	楼梯间高100	参12J1-踢4A
					散水	混凝土散水	<ul style="list-style-type: none">• 60厚C20混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光• 150厚3:7灰土垫层• 素土夯实,向外坡5%	宽度1.0m 散水每隔6m设伸缩缝	参12J1-散1
楼面3	花岗石楼面	<ul style="list-style-type: none">• 20厚花岗石板,稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝• 30厚1:3干硬性水泥砂浆• 刷素水泥浆结合层一道• 现浇钢筋混凝土楼板	楼梯间	参12J1-楼204	台阶	石质板材面层 台阶	<ul style="list-style-type: none">• 20~25厚石质板材踏步及踢脚板,稀水泥浆擦缝• 30厚1:3干硬性水泥砂浆• 刷素水泥浆结合层一道• 60厚C15混凝土台阶(厚度不包括踏步三角部分)• 300厚3:7灰土• 素土夯实	所有室外台阶	参12J1-台6
楼面4	陶瓷地砖楼面	<ul style="list-style-type: none">• 8-10厚地砖楼面铺实拍平,稀水泥擦缝,用户自理• 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,用户自理• 80厚C15豆石混凝土填充(和室内地暖完成面相平)• 刷素水泥浆结合层一道• 现浇钢筋混凝土楼板	所有楼层阳台 比采暖楼地面完成面低20	参12J1-楼201	户门	入户门	<ul style="list-style-type: none">• 双层钢板内夹30厚岩棉板(干密度不小于80kg/m³)• 构造做法详见12J4-2安全户门AHM07-1021		
					防腐	木件防腐	<ul style="list-style-type: none">• 凡预埋木件均须刷环氧防腐漆两道• 凡外露木件均须作油漆等保护涂料		
地面	水泥砂浆地面	<ul style="list-style-type: none">• 20厚1:2水泥砂浆抹面压光• 刷素水泥砂浆结合层一道• 60厚C15混凝土垫层• 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆• 素土夯实	用户自定	参12J1-地101	防锈	金属件防锈	<ul style="list-style-type: none">• 凡预埋金属件均须刷防锈漆两道• 凡外露金属件均须刷防锈漆后再刷调和漆等保护和美观涂料		
顶棚1	水泥砂浆顶棚	<ul style="list-style-type: none">• 3厚1:2水泥砂浆抹平• 5厚1:3水泥砂浆打底• 钢筋混凝土板底面清理干净	卫生间	参12J1-顶6	油漆1	调和漆 (木材面)	<ul style="list-style-type: none">• 调和漆两遍• 底油一遍• 刮腻子、磨光• 木基层清理、除污、打磨等	木材表面砖红色	参12J1-涂301
顶棚2	预留面层顶棚 板底保温顶棚	<ul style="list-style-type: none">• 预留面层,用户自理• 5厚抗裂砂浆面层,内压耐碱玻纤网一层• 30厚矿物纤维喷涂产品分层抹压(辅助锚栓固定)• 涂刷配套界面砂浆• 钢筋混凝土板底面清理干净	封闭阳台顶棚	参12J1-顶11	油漆2	调和漆 (金属面)	<ul style="list-style-type: none">• 调和漆两遍• 刮腻子、磨光• 防锈漆或红丹一遍• 清理金属面除锈	金属表面砖红色 外露设备管道刷 银粉漆二道	参12J1-涂301
顶棚3	预留面层顶棚	<ul style="list-style-type: none">• 预留面层,用户自理• 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平• 7厚1:1:4水泥石灰砂浆打底• 钢筋混凝土板底面清理干净	除顶棚1、2、外 其余顶棚	参12J1-顶5	地防2	基础 底板防水 (由上至下)	<ul style="list-style-type: none">• 底板以上做法按‘地面’另选• 钢筋混凝土结构自防水• 50厚C20细石混凝土保护层• 点粘350号石油沥青油毡一层• 4厚SBS改性沥青玻纤胎防水卷材(Ⅱ型)• 20厚1:2.5水泥砂浆找平层,刷配套基层处理剂• 100厚C15混凝土垫层• 素土夯实	地下室基础底板	参12J1-地防3
顶板	接触室外空气 的楼盖板底	<ul style="list-style-type: none">• 饰面涂料• 弹性底涂,柔性腻子• 丝径0.8孔径25六角镀锌钢丝网,带尾孔射钉中距500梅花形错位排列,用双股φ0.7镀锌钢丝网与钢丝网绑扎• 5厚抗裂砂浆复合耐碱网布• 80厚岩棉板• 刷素水泥浆一遍,配合比 建筑胶:水=1:4	二层阳台板底						
踢脚1	水泥砂浆踢脚	<ul style="list-style-type: none">• 6厚1:2水泥砂浆抹面压光• 6厚1:3水泥砂浆• 基层墙体	(砖墙) 随楼地面高100	参12J1-踢1A					